

## Kubla ekspluatācijas noteikumi.

### Uzsākšana.

1. Novietot piekabi ar kublu līdzenā horizontālā vietā.
2. Nofiksēt piekabes ratus, izmantojot tam paredzētos klučus.
3. Uzstādīt atbalsta "kāju" piekabes priekšpusē, izmantojot regulējamo riteni, piekabi pieceļot vai nolaižot.
4. Nolaist visas četras atbalsta "kājas", zem kurām novietot koka plāksnes.
5. Papildus trepi, kas nāk komplektā pārvietojamam kublam, kārtīgi novietot piekabes aizmugurē, lai tas būtu stabils.
6. Noņemt kubla vāku un novietot to sausā un tīrā vietā.
7. Uzstādīt dūmvadu, kas sastāv no 3 daļām.
8. Piepildiet kublu ar tīru ūdeni (bez duļķiem, māliem, smiltīm u.c.) līdz ieteicamajai ūdens atzīmei.
9. Kad kubls piepildīts (ūdens pārklāj augšējo ūdens cirkulācijas caurules augstumu), var sākt kurināt kubla krāsni.
10. Krāsni kurināt tikai ar lapu koku kvalitatīvu malku. Malkas maksimālais garums 40 cm.
11. Kubla krāsns durtiņām kurināšanas laikā jābūt aizvērtām!
12. Ūdens kublā uzkarst 1-2 h laikā, atkarīgs no gaisa temperatūras ārā. Normāla ūdens temperatūra kublā ir 35-40 grādi. Nepārsniegt 40 grādu ūdens temperatūru!
13. Hidromasāžas sistēmai, gaisa burbuļiem un apgaismojumam nepieciešama elektrības padeve (220v).
14. Pirms kubla lietošanas izvērtēt savu veselības stāvokli.
15. Vienlaicīgi maksimālais personu skaits kublā ir 6-8 personas.
16. Ja kubla lietošanas laikā tiek konstatēti kādi bojājumi, nekavējoties pārtraukt tā lietošanu un paziņot par to iznomātajam.

### Novākšana.

1. Iztecināt ūdeni (pagriežot krānu) no kubla drīkst tikai tad, kad krāsns ir pilnībā atdzisusi!
2. Aizliegts atstāt ūdeni kublā, ja āra temperatūra ir zem 0 grādiem.
3. Pēc ūdens iztecēšanas kubls jāizskalo. Nekādā gadījumā netīrīt kubla vannu ar spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem vai raupjiem, asiem sūkļiem vai birstēm.
4. Pēc ūdens iztecināšanas no kubla, ūdens jāiztecina arī no krāsns.
5. Nepieciešamības gadījumā veikt krāsniņas tīrīšanu.
6. Kad ūdens no kubla ir izlaists, var pacelt atbalsta kājas un pieaķēt piekabi pie automašīnas.

### Kubla lietošanas drošības noteikumi.

1. Uz piekabes pirms balstu nostiprināšanas kāpt aizliegts.
2. Aizliegts veikt darbības, kas skrāpē kubla vannu, t.sk. kāpt ar apaviem kublā.
3. Aizliegts darbināt hidromasāžas sistēmu kamēr ūdens nav sasniedzis pietiekamu līmeni.
4. Kublu aizliegts pārvietot pilnu ar ūdeni.
5. Kublā iekāpt un izkāpt tikai tam paredzētā vietā.
6. Kublā bez uzraudzības nedrīkst atstāt mazus bērnus.
7. Atrodoties kublā, nedrīkst lietot plīstošus traukus.
8. Aizliegts pie kubla ūdens pievienot aromātiskās eļļas, krāsvielas utml. piemaisījumus.
9. Aizliegts lekt kublā.



10. Nepieskarties pie karstās krāsns un skursteņa. Apdegumu risks.
11. Nebojāt un saudzīgi izturēties pret inventāru.
12. Ievērot vispārpieņemtos elektrodrošības noteikumus.
13. Aizliegts kublam un platformai veikt jebkādas iepriekš ar iznomātāju nesaskaņotas vizuālas un tehniskas izmaiņas.

**Jautājumu gadījumā sazināties ar mums!**

**Tālrunis: +37126590640**

**Epasts: [info@affuo.com](mailto:info@affuo.com)**

